

## PERSIAPAN

- Gunakan alas untuk memastikan lantai tetap bersih
- Kondisi permukaan dinding harus rata, kering, bersih, halus, dan padat.
- Sebelum menempelkan panel, pastikan dinding sudah dicat menggunakan cat emulsi
- Permukaan dinding yang tidak rata harus dihaluskan dahulu. Untuk memadatkan lapisan permukaan, gunakan cat dinding
- Pastikan area kerja bersih dan berventilasi, biarkan jendela terbuka jika diperlukan
- Keluarkan panel dari kemasan secara perlahan. Letakkan di lantai selama 24 jam untuk menyeimbangkan kelembaban antara panel dan lingkungan guna mencegah ekspansi atau kontraksi yang berlebihan setelah pemasangan. Dalam satu tumpukan maksimal 5 pcs.

## LANGKAH-LANGKAH

1. Ukur dan tandai bidang pemasangan secara vertikal
2. Atur panel di lantai dengan memutar-mutarnya sebelum dipasang, pastikan pola sudah tersusun benar



3. Berikan lem serbaguna yang berbasis air pada dinding dan belakang panel secara merata. Harap dicatat bahwa area yang diberi lem tidak boleh melebihi 1,5m<sup>2</sup> kemudian biarkan selama 2 hingga 3 menit.

4. Pada saat yang sama, berikan perekat di belakang panel pada bagian sisi tepinya saja secara keliling.



5. Tempelkan panel ke dinding sesuai dengan desain yang direncanakan. Tekan setiap tepi panel untuk memastikan semua panel berdampingan dengan erat. Tunggu satu jam hingga lem kering

6. Gunakan handuk untuk membersihkan lem yang keluar dari panel. Jangan meninggalkan lem di antara panel, bersihkan dengan lembut tanpa merusak tepinya



7. Sisihkan jarak 3mm di antara panel untuk menyesuaikan toleransi ukuran panel, gunakan alat bantu "spacer" keramik untuk memastikan konsistensi panel



8. Gunakan cutter untuk memotong panel saat bertemu sudut/ stop kontak/ saklar dinding. Gunakan paku payung untuk membantu memperbaiki panel jika ujung-ujung panel melengkung, dan jangan lupa untuk melepasnya setelah lem benar-benar kering.



9. Untuk mengisi jarak antar panel, gunakan dempul berbasis air, batasi kuantitas dempul untuk menghindari dempul menjadi keras sebelum digunakan. Isi dempul di sepanjang garis panel.
10. Biasanya butuh waktu sekitar dua jam untuk dempul kering. Kemudian gunakan amplas (120-300MU) untuk memoles dempul dan bersihkan dengan kain kering agar tetap halus dan rata. Isi lagi dengan dempul apabila retak atau berlubang, dan poles kembali setelah kering.
11. Dempul berbasis air juga dapat digunakan untuk memperbaiki cacat dan lubang panel.



12. Apabila ingin mengecat panel, bersihkan terlebih dahulu dengan handuk kering agar tak berdebu. Kemudian berikan cat dasar pada dinding, dan cat panel dua kali setelah cat dasar benar-benar kering. Selotip dapat digunakan untuk melindungi tepi panel jika Anda berencana untuk meninggalkan tepinya. Tunggu hingga kering, kurang lebih dua jam setelah pengecatan pertama. Waktu pengeringan mungkin lebih lama ketika kelembaban lingkungan lebih dari 60%.